


Sicherheits- und Verwendungshinweise für das Gripbackenschnellwechselsystem

Beilageblatt BSWS Gripbacken | 2021.05 | de | SolidCLAMP®



SolidCLAMP
Hutmacherring 17 | D-23556 Lübeck
Tel. +49(0)451 – 48 681 219 | Fax +49(0)451 – 47 98 491
www.solidclamp.de

Wichtige Hinweise

- Das individuelle Anpassen der Gripbacken liegt allein in der Verantwortung des Kunden.
- Klemmgefahr beim Aufklicken der Gripbacken auf die Grundbacken.
- Durch Schläge mit einem harten Gegenstand treten Beschädigungen am System auf. Die Gripbacken dürfen ausschließlich von Hand aufgedrückt werden.
- Durch Unebenheiten oder Verschmutzungen können die Gripbacken nicht vollständig auf den Grundbacken aufliegen. Es ist zu jeder Zeit auf absolute Sauberkeit zu achten.
- Durch Unebenheiten oder Verschmutzungen können die Gripleisten nicht vollständig in den Gripbacken liegen. Es ist zu jeder Zeit auf absolute Sauberkeit zu achten.
- Die Einspannsituation ist den jeweiligen physikalischen Gegebenheiten anzupassen. Die Verantwortung liegt beim Einrichter.
- Aufgrund von fliegenden heißen Spänen während der Bearbeitung ist eine Schutzbrille zu tragen.
- Zu bearbeitende Bauteile müssen immer Symmetrisch gespannt sein. Es kann ansonsten zu Vibrationen und ausgeschleuderten Werkstücken kommen.

Weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung *Backenschnellwechselsystem* und in unserem Katalog *SolidCLAMP Innovative Spanntechnik*

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren technischen Support.



Warnung

Gefahr vor schweren irreversiblen Verletzungen und Sachschäden am Spannsystem

- Dieses Dokument ist als zusätzlicher Hinweis zum Backenschnellwechselsystem anzusehen. Es ist unerlässlich die Gebrauchsanweisung des Backenschnellwechselsystems ausführlich gelesen und verstanden zu haben.
- Gripbacken regelmäßig durch Fachpersonal auf Verschleiß überprüfen.
- Dieses Beilageblatt, besonders das Kapitel „Wichtige Hinweise“ muss gelesen und verstanden werden.